



zeller
PRESENT

SCHÖNER LEBEN.
PRAKTISCH WOHNEN.



Max. Tragkraft

Maße (B x T x H): ca. 32 x 25 x 22 cm
Plattform (B x T): ca. 29 x 22 cm

KLAPPHOCKER

- Der perfekte Helfer im Haushalt
- Platzsparend zusammenklappbar
- Tragegriff für leichten Transport
- Rutschhemmende Noppen auf Oberseite
- Gummierte Füße für sicheren Stand
- Aus hochwertigem Kunststoff

Zeller Present Handels GmbH, Reifenbergstr. 1, D-63939 Wörlitz, www.zeller-gmbh.com

BB Дѣтско сѣдаче со ступе, пластмаса
 CS sklópiva hoklka, plastka
 RU Cкладной табурет, пластмасса
 NL Klapkruij, kunststof
 ES Taburete piegabile, Plástico
 IT Sgabelllo pieghevole, Plastica
 UA складна табуретка, пластмаса
 TR Katanir tabure, Plastik

GB folding stool, plastic
 FR tabouret pliant, plastique
 PL taboret składany, tworzywo sztuczne
 CZ sklópna stolička, plast
 SK Skladacia stolička, Plast
 HU Összesukhható zsámoly, Műanyag
 HR sklópiva hoklka, plastka
 SI Zloziliv stolček, Umetna masa
 RO Scaun plabil, Material plastic



KLAPPHOCKER

Gebrauchshinweise für den Klapphocker



SCHÖNER LEBEN.
PRAKTISCH WOHNEN.

Bitte beachten Sie vor Gebrauch des Klapphockers folgende Hinweise:

- Bitte überprüfen Sie den Klapphocker vor der Benutzung auf eventuelle Beschädigungen.
- Bitte achten Sie immer auf ein korrektes Auf- und Zusammenklappen:

Zum Aufklappen des Klapphockers greifen Sie in die beiden trapezförmigen Öffnungsschlitze der Längsseite und ziehen Sie den Klapphocker auseinander. Greifen Sie nicht auf die schmälere, sich aufklappenden Seitenwände (Quetschgefahr!).

Zum Zusammenklappen greifen Sie den Klapphocker an dessen Griff in der Plattform und ziehen den Klapphocker nach oben.

- Der Klapphocker ist nur im Innenbereich und nur auf ebenen, festen, trockenen und rutschsicheren Untergründen zu verwenden.
- Die maximale Gesamtbelastung von 100 kg darf nicht überschritten werden.
- Bitte nicht auf den Klapphocker springen, da dieser nicht für ruckartige (dynamische) Belastung geeignet ist.
- Der Klapphocker ist ausschließlich zum Sitzen zu verwenden.
- Die Höhe des Klapphockers darf nicht durch zusätzliche Aufbauten verändert werden.
- Der Klapphocker ist stets nur von einer Person zu verwenden.
Er darf nicht von zwei oder mehreren Personen gleichzeitig benutzt werden.
- Ein beschädigter Klapphocker darf grundsätzlich nicht mehr verwendet werden.
- **ACHTUNG:** Dieser Klapphocker ist kein Kinderspielzeug und darf nicht als Turn- oder Sportgerät verwendet werden.